

Návod k obsluze

Mikrotik EapBoard

Instalace

- 1) Jednotku umístěte dodávaným držákem na stožár dle zvolené polarizace
- 2) Nasměrujte anténu na AP
- 3) UTP kabel připojte do PoE injectoru se zdrojem
- 4) Pomocí UTP kabelu propojte PoE injector a PC
- 5) Pomocí utility WinBox nastavte jednotku dle konfigurace poskytovatele

Spuštění - připojení přes ethernet

Předinstalovaný RouterOS Mikrotik lze nastavovat pomocí programu WinBox, který je určen pro OS Windows. V případě použití v OS Linux je nutné mít nainstalován balíček Wine, pod kterým lze Winbox spustit. Winbox je ke stažení na stránkách výrobce www.mikrotik.com, sekce software.

Program WinBox umožňuje vyhledání všech aktivních Routerboardů a připojení pomocí MAC adresy.

Po připojení se nacházíte v nastavení RouterOS Mikrotik.

Informace k nastavení lze najít v manuálu na www.mikrotik.com. Další informace v českém jazyce lze nalézt na fóru www.routeros.cz. Dále lze využít placené podpory RouterOS Mikrotik na www.i4wifi.cz - sekce služby nebo školení na www.skoleni-mikrotik.cz.

Zařízení je ovládáno vnitřním softwarem, který je v zařízení z výroby nainstalován. Tento software se neustále vyvíjí a pro správnou a úplnou funkci zařízení je nutné ho pravidelně aktualizovat. Detailní popis všech možností a funkcí zařízení proto záleží na aktuální verzi softwaru v zařízení a přesahuje možnosti jakéhokoliv tištěného návodu. S dotazy k aktuálním možnostem zařízení a jeho přesným ovládáním se proto obraťte na prodejce nebo výrobce, který vám ochotně poskytne veškerou dostupnou technickou podporu.

Důležitá upozornění:

- Nepřipojujte zdroj s vyšším výstupním napětím než 28 V.
- Při manipulaci se zařízením dbejte bezpečnostních opatření
- Zařízení je nutné chránit proti přepětí na ethernetu a napájecí části
- Pokud nemáte znalosti v oblasti počítačových sítí, přenechejte montáž a nastavení zařízení odborné firmě