



Manuál  

— CAR AUDIO SYSTEM —

Excalibur XM22.2





Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

Čistěte pouze suchým hadříkem.

Nezakrývejte žádné ventilační otvory.

Instalujte v souladu s pokyny výrobce.

Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.

Používejte pouze příslušenství/doplňky specifikované výrobcem.

Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno.

Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy.



Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.

Čistite iba suchou handričkou.

Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory.

Instalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

Používajte iba príslušenstvo/doplňky určené výrobcou.

Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené.

Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie sa nesmú klásť žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.





Instalace

Jakékoli změny na vozidle nesmí snížit bezpečnost nebo stabilitu.

Řezání karosářských dílů může vést ke ztrátě platnosti technické kontroly.

Pokud si nejste jisti správným místem pro instalaci, obraťte se na svého prodejce automobilů.

Před vrtáním zkontrolujte, zda se v daném místě nenacházejí skryté kabely, brzdové hadice nebo palivová nádrž.

Aby se snížilo riziko nehody, nainstalujte všechny díly bezpečně tak, aby se nemohly uvolnit.

- Vyberte stabilní místo pro reproduktory, obvykle zadní polici.
- Namontujte levý a pravý reproduktor co nejdále od sebe, abyste dosáhli stereofonního efektu.
- V případě potřeby vyztužte montážní plochu dřevem.
- Vyvrtejte otvor pro průchod kabelu a kabel ved'te do zavazadlového prostoru.
- Ve všech průchodech použijte kabelové průchodky.

Připojení

Před připojením vždy vypněte zesilovač!

- Při připojování se ujistěte, že kabely nejsou poškozené nebo přiskřípnuté.
- Kabely reproduktorů se nesmějí dotýkat karoserie vozidla (žádný kontakt se zemí).
- Připojte pouze k vhodným výstupům reproduktorů rádií nebo zesilovačů.
- Zkontrolujte, zda impedance a výkon odpovídají specifikacím zesilovače.
- Použijte dodané reproduktorové kabely.
- Kabely připojte následovně:
Černý kabel → záporný výstup reproduktoru
Šedý kabel → kladný výstup reproduktoru



Inštalácia

Akékoľvek úpravy vozidla nesmú ohroziť bezpečnosť ani stabilitu.

Rezanie častí karosérie môže spôsobiť neplatnosť certifikátu MOT.

Ak si nie ste istí správnym miestom inštalácie, poraďte sa so svojím predajcom automobilov.

Pred vrtaním skontrolujte, či sa v danej oblasti nenachádzajú skryté káble, brzdové hadice alebo palivové nádrže.

Aby ste znížili riziko nehôd, všetky diely namontujte bezpečne tak, aby sa nemohli uvoľniť.

- Vyberte stabilné miesto pre reproduktory, zvyčajne zadnú policičku.
- Namontujte ľavý a pravý reproduktor čo najďalej od seba, aby ste dosiahli stereo efekt.
- V prípade potreby posilnite montážnu plochu drevom.
- Vyvŕtajte otvor pre prechod kábla a kábel ved'te do batožinového priestoru.
- Vo všetkých priechodoch použite káblové priechodky.

Pripojenie

Pred pripojením vždy vypnite zosilňovač!

- Pri pripájaní sa uistite, že káble nie sú poškodené ani stlačené.
- Káble reproduktorov sa nesmú dotýkať karosérie vozidla (nesmú prichádzať do kontaktu so zemou).
- Pripojte ich iba k vhodným výstupom reproduktorov na rádiách alebo zosilňovačoch.
- Skontrolujte, či impedancia a výkon zodpovedajú špecifikáciám zosilňovača.
- Použite dodané káble reproduktorov.
- Káble pripojte takto:
Čierny kábel → záporný výstup reproduktora
Sivý kábel → kladný výstup reproduktora



CAR AUDIO SYSTEM

