



Használati utasítás

— CAR AUDIO SYSTEM —

Excalibur XM22.2



Ne használja ezt a készüléket víz közelében.

Csak száraz ruhával tisztítsa.

Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.

A gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel.

Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, kályhák vagy más, hőt termelő eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.

Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.

Minden szervizeléssel forduljon szakképzett szervizszemélyzethez. Szervizelésre van szükség, ha a berendezés bármilyen módon megsérült.

A készüléket nem szabad csepegő vagy fröccsenő víznek kitenni, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni.



Telepítés

A járművön végzett bármilyen változtatás nem csökkentheti a biztonságot vagy a stabilitást.

A karosszériaelemek levágása érvénytelenítheti a műszaki vizsgát.

Ha nem biztos a helyes beépítési helyen, forduljon az autókereskedőhöz.

Fúrás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e rejtett kábelek, fékvezetékek vagy üzemanyagtartály.

A balesetveszély csökkentése érdekében minden alkatrészt biztonságosan szereljen be, hogy azok ne tudjanak kioldódni.

- Válasszon stabil helyet a hangszóróknak, általában a hátsó polcot.
- A sztereó hatás elérése érdekében szerelje fel a bal és a jobb hangszórót a lehető legtávolabb egymástól.
- Ha szükséges, erősítse meg a szerelési felületet fával.
- Fúrjon egy lyukat a kábel átvezetéséhez, és vezesse a kábelt a csomagtérbe.
- Minden átvezetésben használjon kábeldugókat.

Csatlakozás

Csatlakoztatás előtt mindig kapcsolja ki az erősítőt!

- Csatlakoztatáskor ügyeljen arra, hogy a kábelek ne sérüljenek meg és ne legyenek becsípődve.
- A hangszórókábelek nem érintkezhetnek a jármű karosszériájával (nem érintkezhetnek a földdel).
- Csak a rádiók vagy erősítők megfelelő hangszóró kimeneteire csatlakoztassa.
- Ellenőrizze, hogy az impedancia és a teljesítmény megfelel-e az erősítő specifikációinak.
- Használja a mellékelt hangszórókábeleket.
- Csatlakoztassa a kábeleket az alábbiak szerint:
Fekete kábel → negatív hangszórókimenet
Szürke kábel → pozitív hangszórókimenet



CAR AUDIO SYSTEM

