


PRVNÍ SPUŠTĚNÍ POČÍTAČE HAL3000 S WINDOWS 11

Během prvního spuštění nového počítače projdeme úvodním nastavením systému Windows.




V prvním kroku vybereme jazyk (písmeno „A“), potvrdíme stiskem **Ano** (písmeno „B“).
Následně zvolíme rozložení klávesnice. Obě volby potvrdíme stiskem **Ano**.




Vybereme, zda chceme přidat další rozložení klávesnice. Po kliknutí na vybranou volbu bude systém Windows dokončovat nastavení.
To může zabrat i několik minut.

3




Pojmenujte své zařízení a pokračujte tlačítkem „Další“. Toto jméno se přiřadí k počítači a ne k vašemu uživatelskému účtu.

4




Přihlásíme se přes e-mail k účtu Microsoft a potvrdíme Další. Pokud nemáme účet Microsoft, vytvoříme si jej stisknutím **Vytvořte si ho!***.

5






Operační systém Microsoft Windows je vybaven rozhraním Windows Hello, které usnadňuje přihlášení například skrze PIN. Vytvoříme si jej stisknutím **Vytvořit kód PIN**.

6




Přečtěte si, prosím, jednotlivé možnosti a následně se rozhodněte, zda chcete danou funkci zapnout či vypnout. Po nastaveních dojde k finálnímu nastavení systému, to může trvat několik minut.

7



Nastavte si dle vašich preferencí služby Microsoft.

8



Vítejte ve Windows! Úspěšně jste zvládli první nastavení vašeho počítače HAL3000.