

Návod k obsluze

Displej MT50

Popis produktu

Displej slouží k monitorování dat solárního regulátoru v reálném čase.

Instalace

- 1) Do konektoru RJ45 připojte ethernetový kabel, který je připojen k odpovídajícímu solárnímu regulátoru.
- 2) Po zapojení solárního je zapnut automaticky i displej
- 3) Podrobný popis menu displeje a nastavení najdete v originálním manuálu na stránce produktu http://www.i4wifi.cz/_d4165.html

Provoz

- Zařízení provozujte v suchém prostředí
- Nepřekračujte hodnoty uvedené na štítku výrobku
- Při manipulaci se zařízením dbejte bezpečnostních opatření.

Společnost GLOBAL WORLD LOGISTIC LTD, tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 17/2003 Sb. Toto prohlášení je vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem.

