



**OCHRANNÉ POUZDRO
PRO NINTENDO SWITCH2**

**OCHRANNÉ PUZDRO
PRE NINTENDO SWITCH2**



SA5715

WWW.SUBSONIC.COM

POUŽITÍ

Pouzdro nasadíte na konzoli nejprve spodní část, po té jemně přitlačíte vrchní část, dokud konzole nezapadne do pouzdra celá. Dbejte na správnou orientaci, vrchní tlačítka na konzoli musí být přístupná.

Pouzdro je určeno pouze pro domácí použití.

K vnějšímu čištění používejte pouze měkký, čistý a suchý či vodou navlhčený hadřík.

PODPORA

Tým Subsonic je vám k dispozici a rád vám poskytne další informace o produktech Subsonic.
contact@subsonic.com



BEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by vysloužilé zařízení mělo být recyklováno v patřičném sběrném místě a nemělo by být vyhazováno do domovního odpadu. Toto zařízení prosím odložte v nejbližším sběrném místě pro recyklaci.

POUŽITIE

Pouzdro nasadíte na konzoli najprv spodnou časťou, potom jemne pritlačíte hornú časť, kým konzola nezapadne do puzdra celá. Dbejte na správnu orientáciu, horné tlačidlá na konzole musia byť prístupné.

Puzdro je určené iba na domáce použitie.

Na vonkajšie čistenie používajte iba mäkkú, čistú a suchú alebo vodou navlhčenú handričku.

PODPORA

Tím Subsonic je vám k dispozícii a rád vám poskytne ďalšie informácie o produktoch Subsonic.
contact@subsonic.com



BEZPEČNOST PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z dôvodu ochrany životného prostredia by sa vyradené zariadenie malo recyklovať v príslušnom zbernom mieste a nemalo by sa vyhadzovať do domového odpadu. Toto zariadenie prosím odložte v najbližšom zbernom mieste na recykláciu.

CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com



WWW.SUBSONIC.COM