



HERNÍ VOLANT PRO NINTENDO SWITCH & SWITCH2

HERNÍ VOLANT PRE NINTENDO SWITCH & SWITCH2



WWW.SUBSONIC.COM

SA5718

Najlepší zážitek z jízdy na Switch a Switch 2!

POUŽITÍ

- Osadte ovladač od Nintendo Switch dle orientace otvoru.
- Pro vyjmutí zatlačte otvorem ze zadní strany volantu.

VLASTNOSTI

- + Ergonomické spouštěče na zadní straně volantu pro větší pohodlí a snadnější hraní.
- + Kompatibilní se všemi závodními hrami využívajícími gyroskopickou funkci, včetně Mario Kart World a Mario Kart 8 Deluxe
- + Kompatibilní s Joy-Con pro Switch a Joy-Con 2 pro Switch 2, pravá nebo levá (nejsou součástí balení)
- + Určeno pouze pro domácí použití.

DALŠÍ POKYNY

K vnějšímu čištění používejte pouze měkký, čistý a suchý hadřík.

Používání tohoto produktu dětmi je povoleno pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců.

PODPORA

Tým Subsonic je vám k dispozici a rád vám poskytne další informace o produktech Subsonic. contact@subsonic.com

BEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by elektrická a elektronická zařízení neměla být vyhazována do domovního odpadu. Toto zařízení prosím odložte v nejbližším sběrném místě pro recyklaci elektroniky.



Najlepší zážitok z jazdy na Switch a Switch 2!

POUŽITIE

- Nasadte ovladač Nintendo Switch podľa orientácie otvoru.
- Na vyberanie zatlačte otvorom zo zadnej strany volantu.

VLASTNOSTI

- + Ergonomické spúšťače na zadnej strane volantu pre väčšie pohodlie a ľahšie hranie.
- + Kompatibilný so všetkými závodnými hrami využívajúcimi gyroskopickú funkciu, vrátane Mario Kart World a Mario Kart 8 Deluxe
- + Kompatibilný s Joy-Con pre Switch a Joy-Con 2 pre Switch 2, pravý alebo ľavý (nie sú súčasťou balenia)
- + Určené iba na domáce použitie.

ĎALŠIE POKYNY

Na vonkajšie čistenie používajte iba mäkkú, čistú a suchú handričku.

Tento produkt môžu deti používať iba pod dohľadom rodičov alebo zákonných zástupcov.

PODPORA

Tím Subsonic je vám k dispozícii a rád vám poskytne ďalšie informácie o produktoch Subsonic. contact@subsonic.com

BEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z dôvodu ochrany životného prostredia by elektrické a elektronické zariadenia nemali byť vyhadzované do domového odpadu. Toto zariadenie prosím odložte v najbližšom zbernom mieste pre recykláciu elektroniky.



CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com



WWW.SUBSONIC.COM